

モーションコントローラ選択ガイド

シリーズ	軸数	ESPステージの検出	ディスプレイ	対応モータ	通信	I/O
 HXP 6軸ヘキサポッド コントローラ P271参照	6	あり	リモート、GUI	ヘキサポッド	イーサネット	4アナログ入力、 4アナログ出力 30 TTL入力、 30 TTL出力
 XPS 高性能モーション コントローラ/ドライバ P283、288参照	1-8	あり	リモート、GUI	*DCモータ、ブラ シレスDCモータ、 ステッピングモータ、 ピエゾモータ、 ガルバノ、および ボイスコイル	イーサネット	4アナログ入力、 4アナログ出力 30 TTL入力、 30 TTL出力
 ESP301 3軸モーション コントローラ/ドライバ P292参照	1-3	あり	フロント パネル、GUI	DCモータまたは ステッピング モータ	USB、RS232、 IEEE-488.1	16 TTL入力
 SMC 単軸モーション コントローラ/ドライバ P294参照	1	あり	GUI	DCモータまたは ステッピング モータ	USB、RS232	1アナログ入力 4 TTL入力、 4 TTL出力
 Agilis™ シリーズ コントローラ P300参照	2 (AG-UC8の場合、 最大8軸)	設定済み	GUI	Agilis ピエゾモータ	USB	なし
 NanoPZ コントローラ P301参照	1 (PZC-SBの場合、 最大8軸)	設定済み	GUI	PZA12 ピエゾモータ	USB、RS-232	なし
 オープンループ Picomotor コントローラ/ドライバ P302参照	4	あり	リモート、GUI	オープンループ Picomotor	イーサネット、 USB、RS-485	なし
 クローズドループ Picomotor コントローラ/ドライバ P304参照	2	あり	リモート、GUI	クローズド ループPicomotor	イーサネット、 USB、RS-485	なし
 NPC 3チャンネルピエゾ 増幅器 P308参照	3	なし	フロントパネル	NPxシリーズ ピエゾスタック	USB、RS232	1アナログ入力 1アナログ出力

* 各モータタイプに使用するドライバは別途ご購入いただく必要があります。サードパーティのガルバノとボイスコイルモータのドライバを制御するにはXPS-DRV00Pが必要です。

コントローラ統合型ステージ

シリーズ	軸数	ESPステージの検出	ディスプレイ	対応モータ	通信	I/O
 CONEX 統合型コントローラ およびステージ P296参照	1	設定済み	GUI	DC	USB	なし
 FCシリーズ コントローラ付き 高性能ステージ P195、241参照	1	設定済み	GUI	ステッピング モータ	USB、RS232	なし

電動直進ステージ

電動垂直ステージ

電動回転ステージ

電動アクチュエータ

ヘキサポッド

コントローラ&ドライバ

電動光学マウント

測定機器

特殊な製品